Como conectar cámaras en red local a Foscam cliente

Para visualizar cámaras en software Cliente, siga las siguientes instrucciones

Paso 1

Acceda al software introduciendo nombre de usuario y contraseña



Paso 2

Acceda a **Settings** -- > **Cameras** y haga clic en **Search Cameras** para buscar cámaras en su red local.

1P Camera Cierti 1.4.14	
Cameras System Record and Alarm Users	
NO. Device name IP http port Media port stem Firmware versic op Firmware versic MAC address Type UID(p2t	🧧 default
	Add Area
	Edit Area
	Delete Area
	dd P2P Camera
	Add Camera
	Edit Camera
	Delete Camera
	earch Cameras

Paso 3

Seleccione la cámara desea añadir y haga clic en **Add camera**. Aparecerá una ventana **Camera Manage** para introducir la información básica de la cámara. Haga clic en **OK** para guardar la configuración y finalizar:

Nota:

- 1. Puerto media es el mismo de su puerto http
- 2. Escriba nombre de usuario y contraseña de acceso a su cámara
- 3. Puede dejar el campo "Área" en el valor por defecto o seleccionar mas tarde un área.
- 4 . En el campo **Typo** para cámaras MJ seleccione MJPEG, y para cámaras HD seleccione ZY_ H264.



- T	Camera Olentei	4.14		_							-	?	-
F	=OSC	AM		0	O	0							
	Cameras	System	Record and	Alarm	Users								
1	O. Device name	e IP	http port	Media por	rt stem	Firmware	versi op Firmware v	ersic MAC addr	ss Type	UID(p2t		🖉 default	
2	1 FI9818W_V	2 192.168.16.94	9818	9818		1.4.1.10	2.13.1.11	00626E494	20F ZY_H26	4	-		
		192.168.16.10	9 88	88		1.9.1.12	2.52.1.37	00626E561	2DC ZY_H26	4 11CAMPETECCA	Add Area		
	3 HD818W	192.168.16.95	8182	8182		1.4.1.9	2.11.1.10	00626E4E1	AB8 ZY_H26	14	Edit Area		
	4 HD816W	192.168.16.60	88	88		1.4.1.8	2.11.1.6	00626E507	D78 ZY_H26	i 4		6	
	5 FI9821PV2	192.168.16.16	3 88	⁸ Car	mera Mar	nage				X NT9W36SLUL	Delete Area		
	6 F19816P	192.168.16.83	88						2	GT965PGZ2R	Add P2P Camera	8	
	7 HD816W	192.168.16.61	88	8 (Camera:	F19	818W_V2	HttpPort:	9818		Auto Connecto	1	
	8 FI9821P_V2	192.168.16.86	9821	98 1	IP:	192	2.168.16.94	MediaPort:	9818	S9BS3PM7UL	Add Camera		
	9 F19821P	192.168.16.13	1 8812	88	the second			Provide the second s		MTAA7EMVEF:	Edit Camera		
	10 HD816W	192.168.16.64	88	8	Usiens	adr	nin	Password	-				
	11 HD816W	192.168.16.62	2 88	8 7	Area:	defa	ault 💌	Type:	ZY_H264		Delete Camera		
	12 HD816W	192.168.16.63	88	0									
	13 FI9821W_V	2 192.168.16.13	3 88	8					-	ana ana ang ang ang ang ang ang ang ang			
	14 FHD973P	192.168.16.97	88	8					OK	Cancel NT86E6GDK75	Canada Chamanana		
	15 F18910W	192.168.16.13	0 8910	89							Search Cameras	4	
										4			

Paso 4

Vuelva a la ventna de video en directo. En la parte izquierda en el desplegable de áreas acceda a "default" para ver la cámara añadida. Haga clic en su icono para visualizarla.



Nota:

Si no aparecen los cuatro botones (Audio, Record, Capture y Talk) como en la imagen quiere decir no ha añadido correctamente la cámara.

Compruebe el nombre de usuario y contraseña son los correctos y compruebe desde su navegador puede acceder a estas funciones correctamente.