

Como guardar imágenes en la memoria SD

En la fecha se realiza este documento, puede utilizarse en las cámaras: FI9818W V2, FI9821W V2, FI9821P, FI9821E, FI9821EP, FI9826W, FI9826P, FI9831W, FI9831P, FosBaby, FI9803EP, FI9853EP, FI9821W V2.1, FI9821P V2, FI9826P V2, FI9831P V2, FI9816P

Para guardar imágenes en caso de alarma en la memoria SD debe seguir estos tres pasos para configurar su cámara:

Paso 1: Insertar una memoria SD

Inserte una memoria SD y compruebe es reconocida. Compruebe es posible leer de ella y escribir.

Setup Wizard Status		Device Status		
Device Information				
Device Status	Motion alarm status	Detect alarm		
Session Status	Recording Status	Not Recording		
Log	SD Card Status	SD card		
Basic Settings	SD Card Free Space	18.4GB		
Network	SD Card Total Space	29.8GB		
Video				
Alarm	NTP Status	Failed		

Imagen 1

Paso 2: Configuración detección movimiento

Acceda a **Configuración > alarma > Detección movimiento** (como aparece en imagen 2)

- 1) Haga clic en Enable para activar la función
- 2) Seleccione Take Snapshot (tomar captura de imagen)
- 3) Seleccione el área de detección
- 4) Seleccione agenda de activación
- 5) No olvide hacer clic sobre **Save** para guardar la configuración realizada.

Setup Wizard	lotion Detection			
Status	Ionon Detection			
Basic Settings	1 Plea	ase click on "Enable"		
Network	Enable 🗹			
Video	Sensitivity	Medium		
Alarm	Triggered Interval	10s v		
Record		Camera Sound PC		
PTZ		Send E-mail Send E-mail		
Fire 2011-10-7 1-16-07		Take Snapshot 🗹 Time Interval 2s 🗸		
Sys		Please set the capture storage location in advance.(Video -> Snapshot Settings)		
Please set the Detection	on Area which	Recording		
should be covered by t	he red grid.	Please set the video storage location in advance.(Record -> Storage Location)		
		Set Detection Area 4. Click on "Set Detection Area" to set alarm area		
		Schedule 3. Please set the alarm schedule		
	All 00 01 02 0	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23		

Imagen 2



Nota:

- 1. Seleccione una agenda para la grabación. Si no la activa no se realizará la grabación
- 2. Compruebe la hora de la alarma es correcta
- 3. No olvide seleccionar área de detección. El área esta cubierta por rejillas rojas

Paso 3: Seleccione localización donde guardar

Seleccione "**SD card**" en el cuadro "**Picture Save to**" para guardar las imágenes en la memoria SD

Setup Wizard		Sna	nshot Settings
Status 💎 🔿		Sha	panot bettings
Basic Settings			Save Refresh
Network	Snap Quality	Medium	¥
Video	Pictures Save To	SD card	•
Video Settings On Screen Display	Enable timing to capture	0	
Privacy Zone			
Snapshot Settings			
IR LED Schedule			

Imagen 3

En este momento si hay una detección de movimiento la cámara emitirá una alarma y tomara imágenes en su memoria SD.