

Como hacer grabaciones programadas en cámaras HD

Con la ultima versión de frmware puede configurar su cámara automáticamente para grabar durante un periodo especificado de tiempo. Las grabaciones pueden realizarse en su servidor FTP o en la memoria SD (si su cámara dispone esta ranura de memoria)

Parte 1: Grabación programada en FTP.

Paso 1: Establezca la zona de grabación en su servidor FTP seleccionando en **Store Location** FTP y haga clic en **Save**

FOSCAM	Q Live Video 🤣 Settings Playback	Indoor Pan/
Setup Wizard Status	Storage Locati	ON 2 Save Refresh
Basic Settings	1 Percerting Location	
Video	Local Recording Location D:\Cameravids	Browse
Alarm	Recording Location is used for alarm recordings and schedule recordings.	
Storage Location	The local recording must be stored in local storage. The default Windows Mac OS storage location is "/IPCamRecord".If you modify the path on other	storage location is "c:\IPCamRecord". The default ar cameras, this default storage location will be
Local Alarm Recording	modified accordingly.	

Paso 2: Establezca la agenda de grabación en Schedule Recording: 1(Active casilla Enable Schedule Recording 2) Seleccione Stream principal o secundario para la grabación.
3) Seleccione rango de tiempo para grabar. 4) Haga clic en Save para guardar los cambios



Parte 2: Programe grabaciones en su memoria SD

Paso 1: Establezca como almacenamiento la memoria SD. Acceda a **Storage location** y seleccione **SD**. Haga clic en **Save** para guardar los cambios



FOSCAM	Q Live Video 🦻 Settings	Playback		Indoor Pan
Setup Wizard Status Basic Settings		Storage	Location	Save Refresh
Network Video	Recording Location	SD card	23.4 GB / 29.7 GB	
Alarm	Local Recording Location	C:\Users\Administrate	pr\Desktop	Browse
Record Storage Location Alarm Recording Local Alarm Recording	Recording Location is used for ala The local recording must be stored Mac OS storage location is "/IPCa modified accordingly.	rm recordings and schedule d in local storage. The defau mRecord".If you modify the	e recordings. It Windows storage location is path on other cameras, this de	"c:\IPCamRecord". The default fault storage location will be

Paso 2: Establezca una agenda de grabación.

Acceda a **Record** \rightarrow **Schedule Recording** y 1) Marque casilla **Enable Schedule Recording** 2) Seleccione **Si** para **Enable Long-time recording** y establezca el **Frame Rate** al valor considere. 4) Seleccione **Stop** o **Cover** en **Record Full strategy** en función si desea detener la grabación al finalizar el espacio o borrar imágenes mas antiguas. 5) Seleccione **Si** o **No** si necesita audio 6) Seleccione el stream de grabación deseado 7) Seleccione rango de tiempo de grabación 8) Haga clic en **Save.**

FOSCAM	Q Live Video 🤣 Settings 🛄 Playback	Indoor Pan/			
Setup Wizard Status Basic Settings	Scheduled Recording To SD	Card Save Refresh			
Network	1 Enable Scheduled Recording 🔽				
Video	Enable Long-time recording Yes	7			
Alarm					
Record	2 Frame Rate				
Storage Location					
Alarm Recording	Record full strategy Cover	4			
Local Alarm Recording	Audio Record Yes	-			
Scheduled Recording	Stream Sub stream	7			
SD Card Management	Edit Scheduled Recording				
PTZ	3 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 10 20 21 22 23			
Firewall					
System					
	MED				
	THU				
	FRI				

Tipo de estrategia de grabación:

- Stop: Cuando el espacio disponible es menor de 256Mb la cámara detendrá la grabación
- Cover: Cuando el espacio es inferior a 256Mb la cámara borrará las antiguas grabaciones para evitar quedarse sin espacio disponible sin detener la grabación.