

Como configurar preset en cámaras motorizadas

1. ¿Que es un punto preset?

Acceda a la ventana de video en directo 1) Oriente el objetivo a la posición desee.

2) Sobre el cuadro Preset haga clic en el botón + para nombrar una posición , por ejemplo 001, la próxima 002,.. y asi sucesivamente (imagen 1)

Haga clic en - para borrar un punto





2. ¿Como añadir ruta de posiciones?

En primer lugar acceda a "**Preset settings**" haga clic en el botón **add** para introducir un nombre al movimiento (imagen 2)

Preset Settings				Save	Refresh	\supset
	Cruise Tracks	track1	}		Cancel	
	Preset point TopMost BottomMost LeftMost RightMost 001		Add Delete Up Down	ıCruise track		

Imagen 2

En segundo lugar seleccione un punto preset del cuadro de la izquierda desde donde desea mover la cámara. Haga clic en **add** para añadir el punto en el cuadro de la Derecha.

Nota: En el momento añada dos o mas puntos se formará una pista para el movimiento (imagen 3)



 Save Refresh							
Cruise Tracks	track1	7	OK	Cancel			
Preset point			ruise track				
TopMost			01				
BottomMost		Ri	ightMost				
LeftMost							
RightMost							
001		Add					
		Delete					
		Un					

Imagen 3

En tercer lugar haga clic en **OK** para ver la pista 1 (track1). Significa la pista se ha creado correctamente.



Imagen 4

Como puede ver ha añadido dos posiciones, al movimiento **track1: 001 y RightMost**. Esto significa al seleccionar movimiento **track1** en primer lugar irá a la posición **001** y más tarde a **RightMost**

Al acudir a la ventana de visualización en tiempo real puede ver las pistas ha añadido (imagen 5)





Imagen 5

3. Opciones de inicio

Existen tres modos cuando la cámara inicie_

1) No hacer ningún movimiento.

Seleccione "Disable Start-up" y la cámara no hará movimiento al iniciar

2) Movimiento y acudir al centro:

Al seleccionar "**Go To Home position**" la cámara hará un movimiento de circulo y se situará en el centro.

3) Posición Preset:

Al seleccionar **"GoTo Preset Position"** la cámara acudirá a la posición preset seleccionada (imagen 6)

FOSCAM	Q Live Video	Settings	Indoor Pan/Til
Device Status Basic Setting Network Video Alarm Record PTZ Pan & Tilt Speed Preset Settings Start-Up Options Path setting Firewall System	Start-Up Options Start-Up Option	Go To Home Position Disable Start-Up Go To Home Position Go To Preset Position	Save Refresh

Imagen 6

Nota: El número máximo de posiciones preset son 16 y 8 pistas de movimiento