

Como visualizar varias cámaras remotas

Antes de comenzar, compruebe todas las cámaras puede visualizarlas por separado sobre otra red en Internet

Vamos a llamar a una cámara sobre la que vamos a realizar la configuración como principal

Paso 1: Establecer configuración multi cámara

Accedemos a la cámara principal y a Settings--> Basic Settings--> Multi-Camera

Hacemos clic sobre la 2ª cámara y rellenamos la información necesitamos añadir (Imagen 1)

- 1. Camera Model: Seleccione H264 para cámaras HD y MJ para cámaras MJPEG
- 2. Camera Name: Escriba un nombre para diferenciar la cámara
- 3. Host: Escriba la dirección IP remota o DDNS como por ejemplo br2228.myfoscam.org
- 4. HTTP Port: Puerto de la cámara
- 5. Media Port: Mismo puerto http de la cámara

6 . **Username and Password**: Nombre de usuario y contraseña de acceso a la cámara Para finalizar haga clic en **Add** para guardar los cambios.

Setup Wizard	Multi-Camera	
Status Basic Settings Camera Name	Cameras On LAN	FI9818W(192.168.11.247) FI9821W(192.168.11.114) HD816W(192.168.11.197) HD818W(192.168.11.152) EIR82EUK402.468.41.414)
Camera Time	The 1st Camera	This Camera
User Accounts	The 2nd Camera	frontdoorr(br2228.myfoscam.org)
Multi-Camera	Camera Model	H264
Network	Camera Name	frantdoor
Video		
Alarm	Host	br2228.myfoscam.org
Record	HTTP Port	20078
PTZ	Media Port	20078
Firewall	Username	user
System		

Imagen 1

Nota: Si tiene cámaras MJPEG y HD utilice una cámara HD como principal



Si necesita añadir dos o más cámaras realice el mismo proceso. Puede ver en la **imagen 2** las cámaras añadidas

OSCAM	Q Live Video 🌮 Settings Playback	
Setup Wizard Status Basic Settings Camera Name	Cameras On LAN	Multi-Camera F19826W(192.168.11.111) Foscam, NVR(192.168.11.228) F19821W(192.168.11.128) HD818W(192.168.11.152) E1999W(192.168.11.152)
Camera Time	The 1st Camera	This Camera
User Accounts	The 2nd Camera	frontdoor(br2228.myfoscam.org)
Natwork	The 3rd Camera	kitchen(es2574.myfoscam.org)
Video	The 4th Camera	livingroom(at8546.myfoscam.org)
Alarm	The 5th Camera	None

Imagen 2

Paso 2: Configuración visualización multi cámaras en una pantalla

Acceda a la cámara principal mediante la dirección DDNS + Puerto y haga clic en **Multi-Dispositivo 4 o 9** como aparece en el panel izquierdo. Así podrá ver todas las cámaras en una pantalla.



Imagen 3