

Como insertar una memoria Micro SD en FI9853EP

Debido no incluye una memoria interna, pero si una ranura para insertarla en FI9853EP, puede acceder a la placa e insertarla manualmente. Siga las siguientes instrucciones para ello

Paso 1: Separe la carcasa de la cámara como se muestra en la imagen:



Imagen 1

Paso 2: Con un destornillador acceda a la parte interior de la cámara para localizar la ranura micro SD.



Imagen 2

Paso 3: Inserte la memoria micro SD en la posición correcta



Imagen 3

Nota: Compruebe cerrar correctamente la cámara para evitar pueda acceder humedad en el interior la cámara al utilizarla en exterior.